USHA Smart3 Card 設定ソフトウエア 「SNMP FITility」 取扱説明書

はじめに:	4
1. ご使用上の注意:	4
 1. 用語等の表記について: 	4
3. インストール	6
4. IP 設定	9
5. バックアップとエクスポート	
6. バックアップとインポート	
7. FW アップグレード	
8. About(情報)	
9. ウェブブラウザー	
10. 追加情報	

- ※Java および全ての Java 関連の商標およびロゴは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ※ Windows, Windows Installer, .NET Framework は、米国 Microsoft Corporation の
 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Solaris は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその 他の国における登録商標です。
- ※ AIX は、米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ※ UNIX は、The Open Group の登録商標です。
- ※ Linux は Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは 商標です。
- ※ その他の製品名、社名は各社の登録商標または商標です。
- ※ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

おことわり

- (1) 本ソフトウェアおよび本書の一部または全部を、許可なく複製、転載することは、か たくお断りいたします。
- (2)本製品の内容につきましては万全を期して検査を行っておりますが、万一、お気づきの点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- (3) 本製品の内容は、予告なく変更される場合があります。
- (4)本製品の運用に際しては、本取扱説明書をよくお読みになって、機能を理解した上 で御使用ください。本製品を使用したことによる結果につきましては、責任を負いか ねますので、ご了承ください。
- (5) 本ソフトウエアのご使用において、Ablerex Electronics Co., Ltd. および和田電気株式会社(以下当社といいます)はいかなる種類の保証も行いません。また保証には、本ソフトウエアに欠陥がないことの保証、商用性の保証、特定用途へ適合性の保証、非侵害性の保証が含まれ、かつこれらに限定されません。万一、本ソフトウエアに何らかの欠陥があった場合、あるいは何らかの危害または損害をもたらした場合、当社は一切の責任を負いません。また、それに応じて必要なサービス、修復、修理のコストはすべてお客様が負担するものとします。

お問い合わせ先 Ablerex Electronics Co., Ltd. E-mail: info@ablerex.com.tw

・はじめに:

このたびは、当社製品をご使用いただき誠にありがとうございます。 SNMP FITility ソフトウエアは、当社製無停電電源装置(UPS)用 SNMP カード「USHA Smart3」の IP アドレス設定およびファームウエア(FW)アップグレードを行うためのソフトウエア製品 です。

本資料では、SNMP FITility のインストール手順、ご使用方法、ご使用上の注意事 項などを記載しています。ご使用の前に必ずお読みください。また、お読みになった後 は、いつでもご覧になれる場所に保管してください

なお、ご使用の前に無停電電源装置(UPS)本体および SNMP カード「USHA Smart3」の取扱説明書をお読みいただき、その上で本ソフトウエアをご使用下さい。

1. ご使用上の注意:

本ソフトウエアは一般オフィスや家庭で使われるコンピュータに使用することを目的 に設計、製造されています。きわめて高い信頼性や安全性が要求される次のような用 途には絶対に使用しないでください。

- 人命に直接かかわる医療機器などの用途。
- 人身の損傷にいたる可能性のある用途。(航空機、船舶、電車、エレベータ等の 運行、運転、制御に直接関連する用途)
- 社会的、公共的に重要なコンピュータシステム、幹線通信機器、公共の交通システムなどへの用途。
- ・これらに準ずる機器への用途。

2. 用語等の表記について:

- 説明がない場合、Windows OSをWindowsと表記しています。
- ・ Windows コンピュータを PC、UNIX / Linux コンピュータを WS と表記しています。
- UNIX コンピュータには、OS 名称を明記していない限り、Linux を含めた主要 UNIX -OS を搭載したコンピュータを指します。
- ・ PC、WS の両方を示す場合は、「コンピュータ」と表記しています。
- ・ソフトウエア導入後の初期状態を「デフォルト」と表記しています。
- 本書の図版には、Windows 版の画面を使用しています。

- シリアルインタフェースを持った UPS、USB インタフェースを持った UPS、SNMP カードを組み込んだ UPS、または外部接続用インタフェースを持った UPS を「UPS」と表記しています。
- ・ SNMP カードを組み込んだUPSを「SNMP カード付き UPS」と表記しています。
- SNMP FITility ソフトウェアを SNMP FITility、または本ソフトウェアと表記しています。
- UPS 管理ソフトと UPS を組み合わせた環境を「UPS 管理システム」と表記しています。
- Java Virtual Machine を「JavaVM」、または、「Java 実行環境」と表記しています。
- 本書では、UNIX/Linuxのデーモンプログラムを、Windows版と合わせるために「サービスプログラム」と表記しています。
- キャラクタベースのユーザー・インタフェースを「CUI」と表記しています。
- ・ ウインドウベースのユーザー・インタフェースを「GUI」と表記しています。

3. インストール

【動作環境】

□動作確認済み OS: Windows 7, 8, 10

□使用可能インタフェース:イーサネット: 10BASE-T/100BASE-TX

インストール手順

※本ソフトウエアをインストールする際は、管理者(Administrator)権限のあるユーザーとして コンピュータにログインしてください。

 当社より入手した"SNMP FITility xxxx.exe"を任意のフォルダに格納し、 セットを実行してください。



 SNMP FITility xxxx.exe」をダブルクリックして、以下の画面が表示されたら、 「Next」をクリックして次に進みます。

SNMP FITILITY Setup	×
24	Welcome to the SNMP FITILITY Setup Wizard
	The Setup Wizard will install SNMP FITILITY on your computer. Click "Next" to continue or "Cancel" to exit the Setup Wizard.
	< Back Next > Cancel

Select Installation Folder (インストールフォルダーの選択)」に入り、
 SNMP FITILITY ソフトウェアをインストールする場所を選択します。
 (デフォルト:「C:\Program Files(x86) \ SNMP FITILITY\」)「Next」を
 クリックして、次に進みます。



4). 「Install」をクリックして、インストールが行われます。



5). 以下の画面が表示されたら、「Finish」をクリックして、インストールを終了 します。

SNMP FITILITY Setup	×
	Completing the SNMP FITILITY Setup Wizard
	Click the "Finish" button to exit the Setup Wizard.
AX	
	< Back Finish Cancel

4. IP アドレス設定

SNMP カードの IP アドレスなどネットワーク情報を変更できます。 ※ SNMP FITility を起動する前に、コンピュータと SNMP カード付き UPS が正しく接続され、 UPS が起動状態であることを確認してください。

 SNMP FITility(以下 FITility という)起動時に以下のメイン画面が表示されます。起動後 FITility は自動で SNMP カード付き UPS(以下カードという)の IP Address などの情報をリス トアップします。

							— ×
Set IP		IP Address	MAC Address	Version	Card		
		192.168.54.31	00-e0-d8-ff-c9-c9	v1.00 a02	IX900 Series		
		192.168.54.145	de-3e-39-29-ab-62	v3.30.0	PDU		
		192.168.206.80	00-e0-d8-ff-b5-07	v1.06 alpha 27			· • `)
Backup		192.168.54.45	00-e0-d8-ff-c1-4e	v7.01 b2			
		192.168.53.42	00-e0-d8-ff-c0-78	v7.02 b2			Refresh
		192.168.53.53	00-e0-d8-ff-aa-93	v1.01 a2			
Upgrade		192.168.91.185	88-c2-55-5a-72-6b	v0.90.0002.0011			
		192.168.55.1	68-9e-19-9d-6b-bb	v0.90.0002.0011			(#P)
		192.168.53.23	00-e0-d8-ff-8a-36				
		192.168.54.44	00-e0-d8-ff-ad-0b				Browse
		192.168.200.180	00-e0-d8-0c-e2-93				
		192.168.54.203	e4-1f-13-8c-e4-1f				
About	Π	192.168.54.222	00-e0-ff-24-12-41			V	

2). IP アドレスを変更するカードの左端チェックボックスをチェックし、その後[Set IP]アイコンを クリックすると、カードの IP アドレスなどの設定を変更することができます。

							$- \times$
		IP Address	MAC Address	Version	Card		
	(🖂)	192.168.54.31	00-e0-d8-ff-c9-c9	v1.00 a02	IX900 Series		
		192.168.54.145	de-3e-39-29-ab-62	v3.30.0	PDU		
		192.168.206.80	00-e0-d8-ff-b5-07	v1.06 alpha 27			•
Backup		192.168.54.45	00-e0-d8-ff-c1-4e	v7.01 b2			
		192.168.53.42	00-e0-d8-ff-c0-78	v7.02 b2			Refresh
		192.168.53.53	00-e0-d8-ff-aa-93	v1.01 a2			
Upgrade		192.168.91.185	88-c2-55-5a-72-6b	v0.90.0002.0011			
		192.168.55.1	68-9e-19-9d-6b-bb	v0.90.0002.0011			(##X)
		192.168.53.23	00-e0-d8-ff-8a-36				
		192.168.54.44	00-e0-d8-ff-ad-0b				Browse
		192.168.200.180	00-e0-d8-0c-e2-93				
		192.168.54.203	e4-1f-13-8c-e4-1f				
About	Π	192.168.54.222	00-e0-ff-24-12-41			V	

 カードに Account (Username) と Password を設定している場合は、設定情報を入力し、 [Next]をクリックしてください。
 ※Account の初期値は usha です。
 ※Password の初期値は admin です。

						- :
SNMP	🗌 Submit	t All (Account	t:	Password :)	
	Del	IP Address	Account	Passwo	rd	
	前 17:	2.31.1.11	usha	****		
	Hon	ne			Next	

4). 新たな IP アドレスなどの変更する情報を設定し、[Next]をクリックしてください。

					- ×
SNMP FITility		ي ال	Set IP		
	IP Address : MAC Address : Subnet Mask : Gateway : O DHCP	172.31.1.11 00-e0-d8-ff-c2-23 255.255.0.0 172.31.0.1	IP Address 172.31.1.11	MAC Address 00-e0-d8-ff-c2-23	
	Home			Next	

5). 下記の画面が表示され[Cancel](設定キャンセル)か [Continue](設定続行)の選択がで ます。問題がなければ[Continue]をクリックし、設定を完了させてください。

SNMP		- ×
FITility		
	C Are you sure to change device IP?	
	Cancel Continue	
- P/	Bat Int	

6). IP 設定変更が成功した時、以下の画面が表示されます。

	Set IP	Result	×
1	72.31.1.11	✓ Success!	

5. バックアップとエクスポート

カードの設定情報のバックアップとエクスポート(再読み込み)ができます。

対象カード表示行の左端チェックボックスをチェックし、その後[Backup]アイコンをクリックしてください。選択したカードの設定情報をバックアップまたはエクスポートすることができます。

							— ×
	Set IP		IP Address	MAC Address	Version	Card	
-		(☑)	192.168.54.31	00-e0-d8-ff-c9-c9	v1.00 a02	IX900 Series	
			192.168.54.145	de-3e-39-29-ab-62	v3.30.0	PDU	
			192.168.206.80	00-e0-d8-ff-b5-07	v1.06 alpha 27		+)
	Backup		192.168.54.45	00-e0-d8-ff-c1-4e	v7.01 b2		
			192.168.53.42	00-e0-d8-ff-c0-78	v7.02 b2		Refresh
			192.168.53.53	00-e0-d8-ff-aa-93	v1.01 a2		

2). カードに Account (Username) と Password を設定している場合は、設定情報を入力し、 [Next]をクリックしてください。

※Account の初期値は usha です。 ※Password の初期値は admin です。

						- ×
SNMP	🗌 Submi	t All (Accour	nt:	Password :)	
	Del	IP Address	Account	Passwor	d	
	面 17:	2.31.1.11	usha	****		
	Hon	ne			Next	

3). [Export]をクリックし、選択したカードの設定情報を保存します。

SNMP FITility	IP Address	MAC Address	Version	Card	
	172.31.1.11	00-e0-d8-ff-c2-23	1.01	IX900 Series	
	Export			Import	

4). ファイル名と保存する場所を選択し、[Next]をクリックしてください。

CNHO		- ×
FITility	Export	
	IP Address MAC Address 172.31.1.11 00-e0-d8-ff-c2-23	
		6
- De	Back	

5). 下記の画面が表示され[Cancel](キャンセル) か [Continue](続行)の選択がでます。 問題がなければ[Continue]をクリックし、ファイルを保存してください。



6). ファイルの保存ができると以下の画面が表示されます。

CNIMD			- ×
FITility		C Expert	
		Export successfully.	
		ОК	
	Back	Ter	6

7).上の 3). で[Import]をクリックすると、選択したカードに設定情報を読み込むことができます。

SNIVP FITILITY IP Address MAC Address Version Card	
172.31.1.11 00-e0-d8-ff-c2-23 1.01 IX900 Series	
Export	rt

8).設定情報ファイルが保存されているファイル名と場所を選択し、「Next」をクリックしてください。

		- ×
SNMP FITility	🗐 Import	
	IP Address 172.31.1.11 00-e	VAC Address J-d8-ff-c2-23
	Back	Next

9). 下記の画面が表示され[Cancel](キャンセル) か [Continue](続行)の選択がでます。 問題がなければ[Continue]をクリックし、ファイルを保存してください。

		— ×
FITility	C Capacit	
	?	
	Are you sure to import device?	
	Cancel	
	Beck Next	

10).ファイルのインポートに成功した時、以下の画面が表示されます。

			- ×
SNMP FITility			
	Import Result	C Address	
	172.31.1.11 VICCESS		
	Back	Next	

7. ファームウエア・アップグレード

カードのファームウエア・アップグレードができます。

1). 対象カード表示行の左端チェックボックスをチェックし、その後[Upgrade]アイコンをクリックし てください。選択したカードのファームウエア(FW)をアップグレード(更新)することができま す。

	Set IP		IP Address	MAC Address	Version	Card	
-			172.31.1.11	00-e0-d8-ff-c2-23	v1.01 a5	IX900 Series	
			172.31.34.79	00-e0-d8-ff-c3-07	v0.80 b01	IX900 Series	
			172.31.34.140	00-e0-d8-ff-c2-64	v1.01 a01	IX900 Series	
_	Backup	$\mathbf{\nabla}$	172.31.34.55	00-e0-d8-ff-c3-1a	v1.01 a01	IX900 Series	
			172.31.1.76	00-e0-4c-81-96-c1	v1.01 a01	IX900 Series	
			172.31.32.57	00-e0-d8-98-74-46	v0.80	IX900 Series	
	Uporade		172.31.33.2	00-e0-d8-01-ff-01	v1.01 a20	IX900 Series	
-			172.31.33.61	00-e0-d8-ff-c3-17	v1.01 a09	IX900 Series	

 カードに Account (Username) と Password を設定している場合は、設定情報を入力し、 [Next]をクリックしてください。
 ※Account の初期値は usha です。
 ※Password の初期値は admin です。

						-
NMP	🔽 Subn	nit All (Accou	nt: usha	Password : *****)	
	Del	IP Address	Account	Passw	ord	
	前 17	72.31.34.140	usha	****		
	前 17	72.31.34.55	usha	****		
	前 1	72.31.1.76	usha	****		
Sec. 1	_					
	Ho	me			Next	
N 200						

3). FW が保存されている場所を選択し、「Next」をクリックしてください。

SNMP FITility	Upgrade	- ×
	IP Address MAC Address File name: M:\Ablerex\單相 Open 172.31.34.140 00-e0-d8-ff-c2-64 172.31.34.55 00-e0-d8-ff-c2-64 172.31.34.55 00-e0-d8-ff-c2-64 Version No.: 1.01 100-e0-d8-ff-c2-1a 172.31.34.55 Date code: Aug. 27, 2020 10793508 10793508 File size: 10793508 10793508 10793508	
	Home Next	

4). 下記の画面が表示され[Cancel](キャンセル) か [Continue](続行)の選択がでます。 問題がなければ[Continue]をクリックし、FW アップグレードを完了させてください。



5). アップグレード中の画面が表示されます。

	Upgrade Resul	t	
172.31.34.55	Loading 6%		

6). アップグレードに成功した時、以下の画面が表示されます。

172.31.34.55 Loading 100%	Sussant

8. About(情報)

1). 「About」(情報)をクリックして、FITility のバージョンを表示します。

A					
Set IP	IP Address	MAC Address	Version	Card	
	172.31.1.11	00-e0-d8-ff-c2-23	v1.01 a5	IX900 Series	
	172.31.34.79	00-e0-d8-ff-c3-07	v0.80 b01	IX900 Series	
	172.31.34.140	00-e0-d8-ff-c2-64	v1.01 a01	IX900 Series	
Backup	172.31.34.55	00-e0-d8-ff-c3-1a	v1.01 a01	IX900 Series	
	172.31.1.76	00-e0-4c-81-96-c1	v1.01 a01	IX900 Series	
	172.31.32.57	00-e0-d8-98-74-46	v0.80	IX900 Series	
Upgrade	172.31.33.2	00-e0-d8-01-ff-01	v1.01 a20	IX900 Series	
	172.31.1.20	00-e0-d8-ff-c3-17	v1.00 formal	IX900 Series	
	172.31.1.47	00-e0-d8-ff-c2-1c	v0.80	IX900 Series	
	172.31.34.121	00-e0-d8-ff-b5-07	v2.00 a10	IX900 Series	
	172.31.34.145	00-e0-d8-ff-c3-41	-	-	
	172.31.1.26	00-e0-d1-85-56-65	v1.01 a01	IX900 Series	
About	170 21 22 10	∩∩_e∩_d&ff_h5_&?	VPMTLESS V1 N	NI/7card-	

2). ソフトウエアのバージョン及び著作権情報が本ページに表示されます。



- 9. ウェブブラウザー
 - 1). カードの WebUI にアクセスする場合は、カード情報表示行の左端チェックボックスをチェック し、 [Browse]をクリックしてください。

<u> </u>							$-\times$
Set IP		IP Address	MAC Address	Version	Card		
		172.31.1.11	00-e0-d8-ff-c2-23	v1.01 a5	IX900 Series		
		172.31.34.79	00-e0-d8-ff-c3-07	v0.80 b01	IX900 Series		
		172.31.34.140	00-e0-d8-ff-c2-64	v1.01 a01	IX900 Series		•
Backup	$\mathbf{\nabla}$	172.31.34.55	00-e0-d8-ff-c3-1a	v1.01 a01	IX900 Series		\smile
		172.31.1.76	00-e0-4c-81-96-c1	v1.01 a01	IX900 Series		Refresh
		172.31.32.57	00-e0-d8-98-74-46	v0.80	IX900 Series	-	
Ungrade		172.31.33.2	00-e0-d8-01-ff-01	v1.01 a20	IX900 Series		APR /
		172.31.33.61	00-e0-d8-ff-c3-17	v1.01 a09	IX900 Series		
		172.31.1.47	00-e0-d8-ff-c2-1c	v1.00 a01	IX900 Series		Browse
		172.31.34.121	00-e0-d8-ff-b5-07	v2.00 a10	IX900 Series		
		172.31.33.12	00-e0-d8-ff-b5-82				
		172.31.34.122	00-e0-d8-ff-02-54				
\bigcirc		172 31 1 1	00-00-d8-13-b7-81	1.08		w.	
\cup							
About							

2). USHA ウェブブラウザーが開き、選択したカードの WebUI にアクセスできます。

	System Status	IP:172.31.34.140	UPS:Dem	no_UPS Locat	on:				
	Dethand	System Status	> Dashboa		_				
	Current Information	Powe	Overv er Flow Dia	new gram		_	Voltage Real	I-time Chart	Battery Real-time Status
	EMD LIDS Management			grunn				Output	
	General Settings						400.0 V		0.0V 30.1°C 100%
	Network						300.0 V		Voltage Temperature Capacity
	Event Notification								History Log of Output Log
							200 0 V		
	Evternal Links			UPS			200.0 V		120 %
•	External Links		_	ups			200.0 V		120% 90% 60%
F.	External Links	UPS Sta	tus	ups = =			200.0 V 100.0 V		120 %
•	External Links	UPS Sta	tus	UPS Ŧ Ŧ			200.0 V 100.0 V 0.0 V 16:32:20 16:32:3	35 16:32:50 16:33:06	120% 60% 60% 30%
•	External Links	UPS Sta Test Mo	tus de dule Calen	dar			00.0 V 0.0 V 16:32:20 16:32:3 Active Alarr	3516:32:5016:33:06 m Lîst	10%
	External Links	UPS Sta Test Mo Sche	tus ide dule Calen 2020, <i>J</i>	dar August	Go to cu	urrent month	0.0 V 100.0 V 10:32:20 16:32:3 Active Alarn	35 16:32:50 16:33:06 m List	10%
×1	External Links	UPS Sta Test Mo Sche Sun	tus ide dule Calen 2020, <i>J</i> Mon T	dar August Tue Wed	Go to ci Thu F	irrent month	200.0 V 100.0 V 100	35 16:32:50 16:33:06 m List Alarm Descri	ption
	External Links	UPS Sta Test Mo Sche Sun 26	tus ide dule Calen 2020, J Mon 1 27	dar August 28 29	Go to ct Thu F 30	rrent month ri Sat 31 1	2000 V 1000 V 1000 V 16:32:20 16:32:3 Active Alarr Occurred Time	35 16:32:50 16:33:06 m List Alarm Descri	ption
F.	External Links	UPS Sta Test Me Sche Sun 26 2	tus de dule Calen 2020, 7 Mon 1 27 3	dar August ^{Tue} Wed 28 29 4 5	Go to co Thu F 30 6	rrrent month ri Sat 31 1 7 8	200 0 V 100 0 V 100 0 V 101 2120 16:32:3 Active Alarn Occurred Time	35 16:32:50 16:33:06 m List Alarm Descri	ption
**	External Links	UPS State Test Me Sche 26 2 9 16	tus ide dule Calen 2020, / Mon 1 27 3 10 17	Ups dar August Yue 28 29 4 5 11 12 18	Go to cu Thu F 30 6 13 20	rrrent month ri Sat 31 1 7 8 14 15 21 22	200 0 V 100 0 V 16:32:20 16:32:2 Active Alam Occurred Time	35 16:32:50 16:33:06 m List Alarm Descri	ption
	External Links	UPS State Test Mo Sche C Sun 26 2 9 16 23	tus ide 2020, 7 3 10 17 24	dar August 1 12 18 19 25 25	Go to ct Thu F 30 6 13 20 27	rrent month ri Sat 31 1 7 8 14 15 21 22 28 29	2000 V 1000 V 00 V 0	35 16:32:50 16:33:06 m List Alarm Descri	ption

10. 追加情報

1/. Set IP 、 Dackup 、 Upgrade に 大敗しに 场 ロ 、 ト	「図の	た場合、	'に失敗し	"Upgrade	"、	""Backup'	"Set IP".	1).
----------------------------------------------	-----	------	-------	----------	----	-----------	-----------	-----

🔔 アイコンが表示されます。

						- 3
Set IP	IP Address	MAC Address	Version	Card		
	172.31.1.11	00-e0-d8-ff-c2-23	v1.01 a5	IX900 Series		
	172.31.34.79	00-e0-d8-ff-c3-07	v0.80 b01	IX900 Series		18.
	172.31.34.140	00-e0-d8-ff-c2-64	v1.01 a01	IX900 Series		t)
Backup	72.31.34.55	00-e0-d8-ff-c3-1a	v1.01 a01	IX900 Series		
	172.31.1.76	00-e0-4c-81-96-c1	v1.01 a01	IX900 Series		Refresh
	172.31.32.57	00-e0-d8-98-74-46	v0.80	IX900 Series		
Upgrade	172.31.33.2	00-e0-d8-01-ff-01	v1.01 a20	IX900 Series		AR
	172.31.1.20	00-e0-d8-ff-c3-17	v1.00 formal	IX900 Series		
	172.31.1.47	00-e0-d8-ff-c2-1c	v0.80	IX900 Series		Brows
	172.31.34.121	00-e0-d8-ff-b5-07	v2.00 a10	IX900 Series		
	172.31.34.145	00-e0-d8-ff-c3-41	-	-		
	172.31.1.26	00-e0-d1-85-56-65	v1.01 a01	IX900 Series		
About	170 31 33 10	ᲘᲘ_oᲘ_dՋ_ff_h5_Ջ?	VPMTLESS V1 0	NI\7card_	*	

2). 🦾 アイコンをクリックし、エラー情報を確認してください。



製造 Ablerex Electronics Co., Ltd. 販売 Ablerex Group 和田電気株式会社 〒103-0013 東京都中央区人形町 1-19-6 中島・牧野ビル 201



XXXXXXXXXXXXXXXXX