

Support	Name	レベル	説明
common	ushaPowerRestored	情報	商用電源が復旧しました。
common	ushaPowerFail	警告	商用電源が異常です。
common	ushaReturnFromLowBattery	情報	UPSがバッテリー低下状態から復旧しました。
common	ushaLowBattery	重大	UPSがバッテリー低下を検出しました。UPSはまもなく「スリープ」状態になります。
common	ushaBatteryReturnFromAbnormal	情報	バッテリーが異常から復旧しました。
common	ushaBatteryAbnormal	重大	バッテリーが異常です。
common	ushaUpsNotOnBattery	情報	UPSはバッテリー運転ではありません。
common	ushaUpsOnBattery	警告	UPSはバッテリー運転中です。
common	ushaTestOver	情報	UPSのバッテリーテストが完了しました。
common	ushaTestInProgress	情報	UPSはバッテリーテスト中です。
common	ushaBypassOn	情報	UPSはバイパス運転中です。
common	ushaUpsOnline	情報	UPSはバイパス運転ではありません。
common	ushaCommunicationLost	重大	UPSとの通信が失われました。通信復旧処理を行っています。
common	ushaCommunicationEstablished	情報	UPSとの通信が復旧しました。
common	ushaUpsGoingDown	警告	UPSにシャットダウンコマンドが送られました。
common	ushaUpsTurnedOff	情報	UPSはオフにされました。負荷への電源が遮断されました。
common	ushaUpsSleeping	情報	UPSはスリープモードに入りました。負荷への電源が遮断されました。
common	ushaUpsWokeUp	情報	UPSはスリープモードから復帰しました。負荷への電力供給が回復しました。
common	ushaUpsRebooted	情報	UPSが再起動されました。
common	ushaUpsShutdownCancelled	情報	シャットダウンコマンドがキャンセルされました。
common	ushaUpsNotOverTemperature	情報	UPSの温度が高温異常設定値より下がりました。
common	ushaUpsOverTemperature	警告	UPSの温度が高温異常設定値を超えています。
common	ushaUpsNotOverLoad	情報	UPSの出力が高負荷設定値を下回りました。
common	ushaUpsOverLoad	警告	UPSの出力が高負荷設定値を超えています。
common	ushaSendTestTrapEvent	情報	テストトラップ送信
common	ushaSendTestMailEvent	情報	テストメール送信
common	ushaUpsErrorCode	重大	UPSエラーコード
common	ushaTestFailed	重大	UPSのバッテリーテストが失敗しました。
common	ushaTestFinished	情報	UPSのバッテリーテストが正常終了しました。